

NordIQ EcoComfort Energy AB
Malörtsvägen 10
S-449 33 NÖDINGE

Datum
den 26 juli 2019

Er referens
Anna Bodin

Vår referens
Peter Gummerus

Inför injusteringen

Nordiq kommer att genomföra injustering av ert radiatorsystem. Injusteringen genomförs på radiatorventilerna vid två tillfällen, grov- och finjusteringen.

Grovinjustering

Grovinjusteringen syftar till flera saker. När vi går runt i lägenheten gör vi samtidigt en diagnosticering av lägenhetens värmestatus. Vi kontrollerar att det sitter tätningslister i fönster och dörrar, att det inte förekommer odokumenterad ventilation, att elementens skick är fullgott och att elementen är rätt kopplade. I samband med grovinjusteringen ser vi till att det går ut värme till elementen även om det inte är ett värmebehov utifall ni skulle undra. Vi skruvar även av termostatkroppen från radiatorventilen. I sovrum skruvar vi på ett enkelt vred som gör att värmen kan stängas av. Många vill inte ha det varmt när de sover. Vredet möjliggör att man kan stänga av i sovrummet. Grovinjusteringen görs företrädesvis innan värmesäsongen så att eventuella felaktigheter kan åtgärdas innan värmebehov föreligger. Efter grovinjusteringen är genomförd är det inte säkert att temperaturen i just Er lägenhet blir bra eftersom vi ställer in standardvärden och kan på förhand inte veta hur inställningen på just Era ventiler ska göras för att det ska bli rätt temperatur i lägenheten. Detta görs däremot i nästa steg, finjusteringen. Det kan även vara bra att veta att efter grovinjusteringen ska elementen vara varma i överdelen och kalla i underdelen. Hur varm överdelen blir beror på utetemperaturen. Om radiatorventilerna inte har bytts ut mot nya, utan är äldre kan det hända att de har fastnat. Om de fastnat i ett ogynnsamt läge kan det bli kallt i rummet. Man får då försöka att motionera ventilen. Om det inte lyckas måste ventilen bytas ut.

Finjusteringen

Finjusteringen genomförs då utetemperaturen ligger vid 0°C utetemperatur eller lägre. Finjusteringen syftar till att ge rätt temperatur i rummet genom att skruva på ventilens grundinställning. Om rummet är för varmt minskas värmeskiktets storlek i överdelen av elementet och vice versa om rummet är för kallt. I samband med finjusteringen skruvar vi på enkla vred så att temperaturen kan minskas.

Med vänliga hälsningar
Nordiq Production AB



tekn.dr. Peter Gummerus
Teknikansvarig

Adress
NordIQ EcoComfort Energy AB
Malörtsvägen 10
449 33 Nödinge

Mobil
0736 006 202
e-mail
peter.gummerus@nordiq.se

WEB
www.nordiq.se

Reg nr.
556723-4868
VAT.nr.
SE556723486801

Bankgiro nr.
605-5255